

## PEINADORA DE PELO GIRATORIA DE AIRE CALIENTE

Gracias por elegir nuestro producto.

Antes de utilizar el producto, lea atentamente la siguiente información y el manual de instrucciones y consérvelo para futuras consultas.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD Y USO ADECUADO DEL DISPOSITIVO:

1. Durante el período de garantía, se recomienda conservar el embalaje original y el comprobante de compra, que también sirve como tarjeta de garantía en caso de reclamación. Durante el transporte, el dispositivo debe conservarse en su embalaje original.
2. Antes del primer uso, retire el embalaje y extraiga todo el contenido del interior.
3. No intente alcanzar el dispositivo si se cayó al agua, desconéctelo inmediatamente de la fuente de alimentación.
4. Nunca utilice el dispositivo cerca de una bañera, ducha o piscina.
5. No guarde el dispositivo en un lugar donde pueda entrar en contacto con el agua.
6. Si utiliza el rizador de pelo en el baño, desenchúfelo siempre de la toma de corriente después de usarlo, ya que puede suponer un riesgo incluso cuando el aparato esté apagado.
7. El dispositivo debe desconectarse de la fuente de alimentación inmediatamente después de su uso.
8. Durante la limpieza el aparato debe estar desconectado de la fuente de alimentación.
9. El dispositivo no puede dejarse desatendido durante su funcionamiento.
10. Los niños y las personas con discapacidad física o mental podrán utilizar el dispositivo bajo la supervisión de personas que garanticen su seguridad.
11. El dispositivo y su cable deben mantenerse fuera del alcance de los niños menores de 8 años. El dispositivo no es un juguete.
12. No utilice el dispositivo para fines distintos de aquellos para los que está destinado.
13. Antes de conectar el enchufe a una toma de corriente, asegúrese de que el voltaje indicado en la placa de características coincida con el voltaje de la red eléctrica. Si los voltajes no coinciden, no conecte el dispositivo.
14. Nunca utilice accesorios que no hayan sido suministrados con el dispositivo y que no estén recomendados por el fabricante.
15. Desconecte el dispositivo sujetando el enchufe, no tire del cable eléctrico.
16. No utilice el dispositivo si el cable de alimentación o el enchufe están dañados. Su sustitución o reparación debe confiarse a un servicio técnico especializado. Cualquier intervención en el dispositivo durante el período de garantía conllevará la pérdida de esta.
17. No guarde ni coloque el dispositivo, sus accesorios y el cable cerca de superficies calientes.

18. No pulverice aerosoles en las proximidades del dispositivo.
  19. Este aparato está destinado únicamente para uso doméstico, no lo utilice en entornos industriales ni en exteriores.
  20. Conservar en lugar seco y fresco (0-40°C), evitar la exposición a la luz solar.
  21. No coloque el dispositivo de trabajo sobre superficies metálicas ni en los alféizares de las ventanas.
  22. No toque el dispositivo de trabajo con las manos mojadas.
  23. No utilice el dispositivo sobre heridas abiertas, cortes, quemaduras solares o ampollas.
  24. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños causados por un uso incorrecto del producto y sus accesorios.
  25. Después de su uso, deje que el dispositivo se enfríe.
  26. El dispositivo alcanza una temperatura elevada. Se requiere extremo cuidado durante su uso.
  27. Este moldeador de cabello está equipado con un dispositivo de protección contra sobrecalentamiento que lo apaga cuando la temperatura del aire de salida es demasiado alta o cuando la entrada de aire está parcialmente bloqueada. Si el moldeador se apaga durante el funcionamiento, apague todos los botones y deje que se enfríe. El dispositivo de protección se reiniciará automáticamente. Antes de usarlo, compruebe si el aire...
- Asegúrese de que la entrada y la salida del aparato no estén obstruidas. Si es necesario, desenchufe el aparato y limpie las aberturas. Mientras utilice el aparato, no obstruya las aberturas ni permita que entre cabello en el moldeador.
28. Para mayor protección, le recomendamos instalar un dispositivo de corriente residual (DCR) en el circuito eléctrico del baño con un amperaje nominal no superior a 30 mA. Para ello, contacte con un electricista cualificado.



#### DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

Este dispositivo está diseñado para peinar el cabello. Cuenta con las siguientes características:

1. Cepillo giratorio de cerdas mixtas de 50 mm
2. Interruptor giratorio
3. Anillo de bloqueo del cepillo
4. Interruptor/Interruptor de control de temperatura de 3 niveles
5. Entrada de aire
6. Cable eléctrico
7. Lazo para colgar

#### MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes del primer uso:

Lávate el cabello con champú y acondicionador, cepíllalo y sécalo con una toalla. Para darle más volumen, peina cada mechón desde la raíz hasta las puntas.

1. Retire el embalaje y saque todo del interior.
2. Expanda completamente el cable eléctrico (6).
3. Conecte el dispositivo a la red eléctrica.
4. Coloque el cepillo giratorio (1) en el dispositivo según la imagen 1.

5. Antes de peinar, seca tu cabello desde la base de la cabeza.
6. Divide el cabello en mechones uniformes.
7. Comience a peinar el cabello desde la parte posterior de la cabeza y desde las mechas inferiores.
8. Encienda el dispositivo moviendo el interruptor (4) a:
  - 0 – APAGADO
  - I – flujo de aire frío
  - II – flujo de aire caliente
  - III – flujo de aire caliente
9. Si usa la función giratoria, las puntas del cabello deben enrollarse alrededor del cepillo; luego, gire el interruptor giratorio (2) para enrollarlas y dejarlas secar. De esta manera, las puntas del cabello se rizarán suavemente.
10. Si utiliza la función de rizado, el cabello debe enrollarse alrededor del cepillo para peinarlo y enrollarse hasta la base del cabello; luego, manténgalo para lograr el efecto deseado.
11. El tiempo que el cabello se mantiene en el rizador debe ajustarse a su naturaleza y calidad. El cabello fino necesita menos tiempo que el grueso.
12. Mantenga el cepillo alejado de la piel para evitar quemaduras.
13. Repite el paso por toda la cabeza hasta lograr el efecto deseado. Fija el cabello con laca.
14. Apague el dispositivo deslizando el interruptor (4) a la posición “0”, luego apáguelo de la toma de corriente.
15. Dejar enfriar.
16. Después de cada uso, limpie el dispositivo según las instrucciones incluidas en el capítulo “Limpieza y mantenimiento”.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de limpiar el aparato, apáguelo y desconéctelo de la toma de corriente eléctrica.

Limpie el cepillo y el flujo de aire del cabello y el polvo.

1. Para limpiar las partes externas del dispositivo utilice un paño suave húmedo con jabón.
2. No utilice disolventes, detergentes fuertes ni objetos afilados, ya que pueden dañar la carcasa del dispositivo.
3. No vierta agua ni ningún otro líquido sobre el dispositivo. Nunca sumerja en agua ni ningún otro líquido la parte inferior del dispositivo conectada al cable de alimentación. No vierta agua ni ningún otro líquido sobre el dispositivo.

## DATOS TÉCNICOS:

Voltaje: 230 V

Frecuencia: 50 Hz

Consumo de energía: 1000W