

TOSTADORA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de tensión nominal: 220–240 V

Frecuencia nominal: 50/60 Hz

Potencia nominal de entrada: 600 W

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA ATENTAMENTE Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.

- Antes de conectar el aparato a una toma de corriente, compruebe que los datos técnicos La etiqueta del aparato coincide con el voltaje eléctrico de la toma.
- Conecte el aparato únicamente a una toma de corriente con conexión a tierra adecuada.
- Este aparato está diseñado para usarse en interiores. No lo utilice con fines comerciales propósitos.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidad capacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que Han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de un persona responsable de su seguridad.
- No coloque el aparato sobre o cerca de una estufa eléctrica o de gas u otras fuentes de calor.
- No coloque el aparato en el borde de una superficie de servicio o sobre una superficie inestable. El aparato debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada.
- Después de conectar el aparato a una fuente de alimentación eléctrica, la superficie de cocción y La superficie exterior del aparato empieza a calentarse. No toque la superficie caliente.
- Permita una circulación de aire adecuada alrededor del aparato cuando esté en uso. No coloque ningún objetos sobre la superficie caliente del aparato.
- Apague siempre el aparato y desconéctelo de la toma de corriente si lo deja fuera sin supervisión o si no lo va a utilizar y antes de limpiarlo.
- Deje que el aparato se enfríe completamente antes de moverlo, limpiarlo o guardarlo.
- Para evitar lesiones por descarga eléctrica, no limpie el aparato bajo el chorro de agua. y no sumergir en agua ni en ningún líquido.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no entre en contacto con agua o humedad o superficie calentada.
- No desconecte el aparato de la toma de corriente tirando del cable de alimentación. Esto podría dañar el cable de alimentación o la toma de corriente. Desconecte el cable de la toma de corriente tirando con cuidado del enchufe del cable de alimentación.
- Si el cable de alimentación está dañado, llévelo a un centro de servicio técnico para que lo reemplace. Está prohibido utilizar el aparato si tiene el cable de alimentación o el enchufe dañado.
- Para evitar el peligro de lesiones por descarga eléctrica, no repare el aparato usted mismo ni Realice cualquier ajuste. Haga que todas las reparaciones o ajustes del aparato se realicen en un Centro de servicio autorizado. La manipulación del aparato durante el período de garantía puede... anulará la póliza de garantía.
- El pan puede quemarse. Por lo tanto, este aparato no debe utilizarse cerca ni debajo de cortinas y Otros materiales combustibles. Debe vigilarse. Esta tostadora está diseñada para usarse con Solo pan. Otros ingredientes pueden causar incendio, descarga eléctrica o lesiones.
- No utilice este aparato con ningún alimento que contenga azúcar ni con productos que contienen mermelada o conservas.
- Desenchufe inmediatamente el tostador si observa fuego o humo.

TOSTADORA

NIÑOS Y PERSONAS FRÁGILES

- Para garantizar la seguridad de sus hijos, conserve todos los embalajes (bolsas de plástico, cajas, poliestireno, etc.) fuera de su alcance. ¡ADVERTENCIA! No permita que los niños pequeños ¡Juega con el papel de aluminio porque existe peligro de asfixia!
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) que tengan capacidades físicas, sensoriales o mentales restringidas y/o conocimientos y/o insuficientes experiencia, a menos que estén supervisados por una persona que sea responsable de su seguridad o haber recibido instrucciones sobre cómo utilizar el dispositivo.
- Los niños deben ser supervisados en todo momento para garantizar que no jueguen con el dispositivo.

¡¡ADVERTENCIA!!

Nunca intente extraer tostadas, pan o cualquier otro elemento atascado con un cuchillo u otro dispositivo objeto, ya que el contacto con elementos activos puede causar electrocución. Deje que el aparato se enfríe, desenchufe y retire el pan con cuidado.

FUNCIONAMIENTO DE LA TOSTADORA

- Inserte el enchufe en una toma de corriente adecuada.
- Coloque dos rebanadas de pan en las ranuras para pan.
- No cubra las ranuras de tostado con pan. Si no hay suficiente espacio para el aire circulación por encima de las ranuras de tostado y puede provocar daños en el aparato.
- Seleccione el nivel de tostado deseado del n.º 1 al n.º 6 con la perilla de control de tostado. (N.º 1 – el más claro, N.º 6 – el más oscuro)
- Antes de utilizar la tostadora por primera vez, le sugerimos que enchufe el aparato a la corriente. Seleccione el número 6 en la perilla de control de tostado y encienda el aparato sin tostar. Cualquier pan. Este procedimiento debe repetirse seis veces para eliminar el posible olor de la producción.
- Cuando utilice la tostadora por primera vez, le sugerimos tostar en el número 3. Variando los tipos de pan y las preferencias personales pueden requerir una configuración de tostado diferente.
- Presione el botón de centrado del pan hacia abajo hasta que encaje en la parte inferior y permanezca firme.

El tostado comenzará automáticamente. Nota: Si la tostadora no está enchufada, el pan...

El botón de centrado no puede encajar en la parte inferior.

- La tostadora se apaga cuando se alcanza el color de tostado deseado y salta automáticamente. El proceso de tostado se puede detener en cualquier momento pulsando el botón cancelar.

Nota: En el improbable caso de que el pan o el panecillo se atasquen, apague el

Apague la tostadora de la toma de corriente, quitando el enchufe de la toma de corriente y con cuidado

Saque el pan del tostador, teniendo cuidado de no dañar el elemento.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Siempre apague el aparato, desenchufe el enchufe y deje que se enfríe antes de limpiarlo.

Para quitar las migas del tostador, deslice hacia afuera la bandeja para migas que se encuentra debajo del

tostador, vacíe y vuelva a colocar en la tostadora antes de volver a usarla.

La bandeja recogemigas debe limpiarse periódicamente. No permita que se acumulen migas de pan en el fondo de la tostadora.

Limpie el exterior de la tostadora con un paño ligeramente humedecido y pule con un paño suave y seco.

Paño. No utilice limpiadores abrasivos. No sumerja la unidad en agua.

¡Advertencia! No sostenga el aparato boca abajo ni lo sacuda para retirarlo. migas.