

EKK113

## HERVIDOR ELÉCTRICO

Hervidor moderno y elegante de acero inoxidable, disponible en varios colores para que se adapte a cualquier cocina. Su diseño ergonómico y su funcionalidad lo hacen ideal para cualquier momento del día y cualquier espacio. Equipado con una práctica resistencia integrada. Fácil de colocar en la base. Asa fría al tacto para una mayor comodidad de uso.

Capacidad: 1,8 L

Potencia máxima: 1800 W

Alimentación: 220-240 V

Material: acero inoxidable, plástico,

Apagado automático después de hervir

Dispositivo de corte de seguridad por ebullición en seco

Elemento calefactor oculto

### Manual

Gracias por elegir nuestro hervidor.

Antes de encender el hervidor, consulte el manual, incluso si sabe cómo usar aparatos similares. El hervidor debe usarse siguiendo las instrucciones de uso. Consérvelo hasta el final de su uso.

Durante el periodo de garantía, se recomienda conservar el embalaje original y el comprobante de compra, que también sirve como tarjeta de garantía en caso de reclamación. Al transportar el hervidor, guárdelo en su caja original.

Instrucciones de seguridad importantes

- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales.

capacidades o falta de experiencia y conocimientos si se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de forma segura

y comprenda los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

- El hervidor es solo para uso doméstico y no debe utilizarse para fines distintos de aquellos para los que está destinado.

Antes de conectar el hervidor a la red eléctrica, asegúrese de que el voltaje indicado en la placa de características coincida con el de la red eléctrica. No conecte el hervidor si el voltaje no es compatible.

- La base del hervidor debe conectarse únicamente a una toma de corriente con conexión a tierra.

- Nunca utilice el hervidor cerca de una bañera, ducha o piscina.

- Nunca utilice accesorios que no hayan sido suministrados con el hervidor o que no estén diseñados para este hervidor.

- Coloque siempre el hervidor sobre una superficie plana y seca.

- No coloque la tetera sobre los alféizares de las ventanas.

- Asegúrese de que el cable de alimentación y el enchufe no tengan contacto con agua o humedad.

- No vierta agua ni ningún otro líquido sobre el hervidor eléctrico.

- No sumerja el hervidor eléctrico ni sus componentes en agua ni en ningún otro líquido.

- El hervidor eléctrico no se puede utilizar en entornos industriales ni al aire libre.

- No utilice aerosoles cerca del hervidor.

- Cuando no se utilice, limpie o mueva el hervidor eléctrico, deberá desconectarlo de la red eléctrica.

- No coloque el hervidor eléctrico sobre la estufa, cocina a gas o eléctrica.

- No coloque el hervidor cerca de una llama abierta, equipos u objetos que sean fuentes de calor.

No utilice el hervidor si el enchufe o el cable están dañados. Cualquier reemplazo o reparación debe notificarse a un servicio técnico especializado.

No intente reparar ni modificar el hervidor usted mismo, ya que existe riesgo de descarga eléctrica. Todas las reparaciones y ajustes deben confiarse a un servicio técnico o empresa especializada.

- La intervención en el aparato durante el periodo de garantía dará lugar a la pérdida.
- No coloque el cable de alimentación del hervidor cerca de superficies calientes u objetos afilados.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación, colóquelo de tal manera que nadie pueda caminar sobre él o dañarlo.
- Desconecte el hervidor sujetando el enchufe, no tire del cable eléctrico.

El hervidor debe usarse únicamente con la base que se entregó con él. La base del hervidor no debe utilizarse para fines distintos a los previstos.

- El hervidor tiene un apagado automático cuando no hay agua en él.

Antes de usar la tetera para preparar bebidas calientes, llénela con agua limpia, hiérvala y vacíela. La tetera estará lista para su uso habitual después de repetir este procedimiento 5 o 6 veces.

- El aparato está diseñado únicamente para hervir agua.
- No toque, abra ni mueva la tapa mientras el agua esté hirviendo.

#### Descripción de la tetera

1. Base con almacenamiento de alambre
  2. Potencia O/I
- "O" - tetera apagada,  
"Yo" - tetera encendida
3. Apertura de la tapa
  4. Tapa
  5. Luz



#### Manual de usuario del hervidor eléctrico

- Antes del primer uso, retire el embalaje y saque todo del interior.
- Antes del primer uso, lave el interior del hervidor con una esponja suave y húmeda con detergente. Enjuáguelo bien. No moje el exterior. Si se moja, séquelo completamente antes de encenderlo. Luego, hierva agua limpia, viértala y repita el proceso unas cinco veces.
- Ajuste la longitud necesaria del cable de alimentación, coloque el resto del cable en la base del hervidor (1).
  - La base debe colocarse sobre una superficie limpia, seca y plana.

Llene la tetera con la cantidad necesaria de agua. Si se llena demasiado, existe el riesgo de que el agua hirviendo se desborde, y si se llena muy poco, la tetera podría no funcionar correctamente.

- El agua se puede verter a través del pico o a través de la tapa abierta, que debe cerrarse correctamente después de verter el agua.
- El agua debe alcanzar un mínimo y no debe superar el nivel máximo indicado en el interior del hervidor.
- No vierta el agua cuando el hervidor esté sobre la base.
- Coloque la tetera sobre la base.
- Conecte el enchufe de alimentación a una toma de corriente.
- Encienda el hervidor presionando el interruptor (2).
- Cuando el agua esté hirviendo el hervidor se apagará automáticamente.
- Antes de retirar el hervidor de la base asegúrese de que el hervidor esté apagado y, cuando aún esté en la posición (I), desactíVELO manualmente.
- No utilice el hervidor sin agua en su interior.

#### Limpieza y descalcificación del hervidor

Los depósitos y la cal deben eliminarse regularmente, al menos una vez al mes. Puede utilizar los siguientes métodos para eliminar los depósitos del hervidor:

- 1/2 L de vinagre blanco al 8%, que se debe verter en una tetera fría y dejar reposar durante 2 horas. Luego, vacíe la tetera y hierva agua limpia. Repita hasta cinco veces.

Hervir 30 g de ácido cítrico con ½ litro de agua en la tetera y dejar reposar 30 minutos. Vaciar la tetera, hervir agua limpia y vaciarla. Repetir hasta cinco veces.

Para limpiar las partes externas del hervidor, utilice un paño húmedo humedecido con detergente lavavajillas líquido. Para limpiar la base, utilice únicamente un paño seco. No utilice disolventes, diluyentes ni limpiadores que puedan dañar o rayar el hervidor y sus elementos.

#### Datos técnicos:

220-240 V ~ 50-60 Hz, 1500 - 1800 W, Capacidad: 1,8 L